

## 本体空きメモリ表示

## microSDカードの空き容量表示

## 内部メモリのフォーマット

## microSDカードのフォーマット

## オートパワーオフの設定

## パスワードの設定

「設定するパスワードを入力してください。パスワードは、4文字から8文字の英数字を入力してください」

## 背景表示設定

## PCリンク

「PC接続中! PC接続をキャンセルする場合はPC側「ハードウェアの安全な取り外し」より操作してください。」

## バージョン情報

---